BMS Ver6.0

ユーザーガイド Rev1

IDX Company, Ltd.

概要

・BMSは、充電器の各種状態表示、およびデーターベースによるIDX V-Mount型バッテリーのデータ管理が可能なソフトウェアでBMSをインストールしたPCと充電器を接続して利用するシステムです。 ・ご利用に際しては本書をよくお読みいただき、基本的な取扱方法や注意事項をご理解された上でお使いください。

● 本書における説明の範囲について

本書では、Windows OSの基本的な操作については説明しておりません。 Windows OSの基本的な操作はWindowsのユーザーズガイド等をお読みください。

● 本書では以下の略称が使用されております。

- BMS Battery Management System
- PC パーソナルコンピュータ
- ソフトウェア BMS アプリケーションソフトウェア
- 充電器 ESC-4i・VAL-4Si・VL-4Si・ESC-2i
- DB データーベース

動作環境

1) PC OS	Windows10/11
2) 充電器	ESC-4i · VAL-4Si · VL-4Si · ESC-2i
3) IBデジタルバッテリー	E-7 · E-10 · ENDURA ELITE · E-HL9
	DUO-C98 · DUO-C150 · DUO-C198
	IPL-98 · IPL-150
	Imicro-98 · Imicro-150
	DUO-C98P · DUO-C150P · DUO-C198P
	Imicro-50P · Imicro-98P · Imicro-150P
4) USBケーブル	ESC-4i・VAL-4Si・VL-4SiとPCを接続するために必要です。
5) ネットワークケーブル	ESC-2iとPCを接続するために必要です。

インストール

- ・ソフトウェアおよびドライバのインストールが完了するまで 充電器を接続しないで下さい。
- ・管理者権限のあるユーザーでPCにログインしてインストールして下さい。

1) ソフトウェアのインストール

- ・ダウンロードしたZIPファイルを右クリックして「すべて展開」を選択します。
- ・展開された"Setup"フォルダ内の"setup"アイコンをダブルクリックします。
- ・インストールソフトが起動しますので画面の指示にしたがってインストールして下さい。

2) ドライバのインストール

- ・ダウンロードしたZIPファイルを右クリックして「すべて展開」を選択します。
- ・展開された"EnduraDriver"フォルダ内の"EnduraDriverSetup"アイコンをダブルクリックします。
- ・インストールソフトが起動しますので画面の指示にしたがってインストールして下さい。

充電器 ESC-4i・VAL-4Si・VL-4Si の接続 (USBでの接続)

- ・PCと充電器をUSBケーブルで接続するとデバイスドライバソフトウェアをインストールします。画面の指示にしたがってインストールを完了させてください。
- ・インストール後の確認を行います。Windowsロゴを右クリックして"デバイスマネージャー"を選択して"デバイスマネージャー"画面を表示させます。
- ・"デバイスマネージャー"画面の"ユニバーサル シリアル バス デバイス"で"Battery Management System"が表示されることを確認します。"!"、"?"が表示される場合は 右クリックして削除してから再度インストールして下さい。



充電器 ESC-2i の接続 (ネットワークでの接続)

・はじめてESC-2iを接続するにはBMSソフトを起動し、手動で接続する充電器を指定します。

・ESC-2iをWi-Fi接続にてネットワークに参加させる場合でも初期設定はネットワークケーブルを使用して接続して下さい。初期設定完了後にWi-Fi接続が可能となります。



チャージャーステータス画面(1/2)

・BMSソフトを起動するとチャージャーステータス画面を表示します。

・PCに接続しているVマウント充電器の状態とその充電器に装着されているIBデジタルバッテリーの基本情報を表示します。

・ご利用のバッテリー・充電器により表示項目が異なります。詳細はAppendix A.を参照ください。



一覧をダブルクリックするとチャージャーID、ネットワーク設定画面を表示します。

BMS v6.0 ユーザーガイド Rev1

チャージャーステータス画面(2/2)



バッテリーデータ画面(1/3)

- ・チャージャーステータス画面から切替わった場合、充電器からバッテリーデータ/グラフデータを読み出して表示します。 充電器に装着されているバッテリーとグラフデータのバッテリー情報が一致する場合のみグラフが表示されます。 該当バッテリーのデータがDBに記録されている場合は記録済みデータを一覧表示します。
- ・データーベース画面から切替わった場合、DBに記録されているデータを一覧表示します。
- 一覧で選択したバッテリーデータ/グラフデータを表示します。
- ・ご利用のバッテリー・充電器により表示項目が異なります。詳細はAppendix A.を参照ください。



BMS v6.0 ユーザーガイド Rev1

バッテリーデータ画面(2/3)



チェックボックス選択でグラフの比較が可能です。

・充電器に記録されているグラフデータとDBに記録されているグラフデータを比較



・DBに記録されている2つのグラフデータを比較

当該負荷值(W)

16V

14V-

12V-

10V

97% 84.5Wh / 87.2Wh

01:00

02:00

03:00

30.1

バッテリーデータ画面(3/3)

・シリアルデータ未対応バッテリー/充電器の場合、チャージャーステータス画面からバッテリーデータ画面を開くとDB一覧は空になります。 この場合、"データーベースレコード"ボタンクリックによりDB記録済みのバッテリーデータを選択してリスト表示後にグラフデータ比較が可能となります。



放電グラフ画面

- ・充電器に記録されている放電グラフまたはDBに記録されている放電グラフを表示します。
- ・ご利用のバッテリー・充電器により表示項目が異なります。詳細はAppendix A.を参照ください。



データーベース画面

・データベースに記録されているバッテリーの最新データを一覧表示します。

・各種条件で検索可能です。

・ご利用のバッテリー・充電器により表示項目が異なります。詳細はAppendix A.を参照ください。



"リセット"ボタンクリックで検索条件、リスト表示をクリアします。

リストのダブルクリックで"BATTERY DETAIL"画面へ切り替わります。

Appendix A. バッテリー・充電器対応一覧(1/4)

・VAL-4Siをご利用時の各種バッテリーとBMSの画面表示項目は以下の通りとなります。

バッテリー												BI	MS							
			データ		チャ	ノージャー	ステータス	/ バッテ!	リーデータ	表示		放	電グラフ碁	表示			デ	ーターベー	- ス	
モデル	通信	容量 定格	シリアル	履歴	充電 残時間	モデル	シリアル	現容量 定格	履歴	ユーザ ID設定	グラフ	モデル	シリアル	初回 満充電日	Life	サイクル 数	初回満充電 からの日数	過放電	高負荷	未充放電 日数
E-7 E-10 E-HL9	IB	~	~	~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLITE	IB	√	✓	√	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SB	√	✓		0						0					(0)		(0)	(0)	
DUO-95 DUO-150	SB	~			0						0					(0)		(0)	(0)	
DUO-C98	IB	~			0	0		0			0	0			0	(0)		(0)	(0)	
DUO-C198	SB	~	~		0						0					(0)		(0)	(0)	
IPL-98	IB	√	✓	√	0	0	01	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0
IPL-150	SB	√	√		0						0					(0)		(0)	(0)	
Imicro-98	IB	√	~		0	0	01	0			0	0	01		0	(0)		(0)	(0)	
Imicro-150	SB	√	✓		0						0					(0)		(0)	(0)	
DUO-C98P	IB	~			0	0		0			0	0			0	(0)		(0)	(0)	
DUO-C198P	SB	~			0						0					(0)		(0)	(0)	
Imicro-50P Imicro-98P Imicro-150P	IB	~	~		0	0		0			0	0			0	(0)		(0)	(0)	
	SB	~	~		0						0					(0)		(0)	(0)	

○1:充電器ファームウェアV6.02以上

Appendix A. バッテリー・充電器対応一覧(2/4)

・VL-4Siをご利用時の各種バッテリーとBMSの画面表示項目は以下の通りとなります。

								В	MS											
			データ		チャ	ノージャー	ステータス	/ バッテ!	リーデータ	表示		放	電グラフ表	示			デ	ーターベー	-ス	
モデル	通信	容量 定格	シリアル	履歴	充電 残時間	モデル	シリアル	現容量 定格	履歴	ユーザ ID設定	グラフ	モデル	シリアル	初回 満充電日	Life	サイクル 数	初回満充電 からの日数	過放電	高負荷	未充放電 日数
E-7 E-10 E-HL9	IB	~	~	~	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
FLITE	IB	√	√	\checkmark	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
	SB	✓	✓		0											(0)		(0)	(0)	
DUO-95 DUO-150	SB	~			0											(0)		(0)	(0)	
DUO-C98	IB	~			0	0		0								(0)		(0)	(0)	
DUO-C198	SB	~	~		0											(0)		(0)	(0)	
IPL-98	IB	√	~	√	0	0	01	0	0	0						0	0	0	0	0
IPL-150	SB	√	✓		0											(0)		(0)	(0)	
Imicro-98	IB	√	✓		0	0	01	0								(0)		(0)	(0)	
Imicro-150	SB	√	✓		0											(0)		(0)	(0)	
DUO-C98P	IB	~			0	0		0								(0)		(0)	(0)	
DUO-C198P	SB	~			0											(0)		(0)	(0)	
Imicro-50P Imicro-98P Imicro-150P	IB	~	~		0	0		0								(0)		(0)	(0)	
	SB	~	~		0											(0)		(0)	(0)	

○1:充電器ファームウェアV6.02以上

Appendix A. バッテリー・充電器対応一覧(3/4)

・ESC-4iをご利用時の各種バッテリーとBMSの画面表示項目は以下の通りとなります。

バッテリー												В	MS							
			データ		チャ	ノージャー)	ステータス	/ バッテ!	リーデータ	表示		放	電グラフ表	示			デ	ーターベー	-ス	
モデル	通信	容量 定格	シリアル	履歴	充電 残時間	モデル	シリアル	現容量 定格	履歴	ユーザ ID設定	グラフ	モデル	シリアル	初回 満充電日	Life	サイクル 数	初回満充電 からの日数	過放電	高負荷	未充放電 日数
E-7 E-10 E-HL9	IB	~	~	~	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLITE	IB	√	~	√	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SB	√	~		0						0					(0)		(0)	(0)	
DUO-95 DUO-150	SB	~			0						0					(0)		(0)	(0)	
DUO-C98	IB	~			0	0		0			0	0			0	(0)		(0)	(0)	
DUO-C198	SB	~	~		0						0					(0)		(0)	(0)	
IPL-98	IB	√	~	~	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
IPL-150	SB	√	√		0						0					(0)		(0)	(0)	
Imicro-98	IB	√	✓		0	0		0			0	0			0	(0)		(0)	(0)	
lmicro-150	SB	√	√		0						0					(0)		(0)	(0)	
DUO-C98P	IB	~			0	0		0			0	0			0	(0)		(0)	(0)	
DUO-C198P	SB	~			0						0					(0)		(0)	(0)	
Imicro-50P	IB	~	~		0	0		0			0	0			0	(0)		(0)	(0)	
Imicro-98P Imicro-150P	SB	~	~		0						0					(0)		(0)	(0)	

Appendix A. バッテリー・充電器対応一覧(4/4)

・ESC-2iをご利用時の各種バッテリーとBMSの画面表示項目は以下の通りとなります。

バッテリー												BI	MS							
			データ		チャ	ァージャー :	ステータス	/ バッテ!	リーデータ	表示		放	電グラフ表	表示			デ	ーターベー	-ス	
モデル	通信	容量 定格	シリアル	履歴	充電 残時間	モデル	シリアル	現容量 定格	履歴	ユーザ ID設定	グラフ	モデル	シリアル	初回 満充電日	Life	サイクル 数	初回満充電 からの日数	過放電	高負荷	未充放電 日数
E-7 E-10 E-HL9	IB	~	~	~		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLITE	IB	√	✓	√		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SB	√	✓		0	0	0	0			0	0	0		0	(0)		(0)	(0)	
DUO-95 DUO-150	SB	~			0	0		0			0	0			0	(0)		(0)	(0)	
DUO-C98	IB	~				0		0			0	0			0	(0)		(0)	(0)	
DUO-C198	SB	~	~		0	0	0	0			0	0	0		0	(0)		(0)	(0)	
IPL-98	IB	√	 ✓ 	√		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IPL-150	SB	√	✓		0	0	0	0			0	0	0		0	(0)		(0)	(0)	
Imicro-98	IB	√	~		0	0	0	0			0	0	0		0	(0)		(0)	(0)	
Imicro-150	SB	√	 ✓ 		0	0	0	0			0	0	0		0	(0)		(0)	(0)	
DUO-C98P	IB	~				0		0			0	0			0	(0)		(0)	(0)	
DUO-C198P	SB	~			0	0		0			0	0			0	(0)		(0)	(0)	
Imicro-50P	IB	~	~		0	0	0	0			0	0	0		0	(0)		(0)	(0)	
Imicro-98P Imicro-150P	SB	~	~		0	0	0	0			0	0	0		0	(0)		(0)	(0)	